

55005 - Centrale d'alarme EXIT ALARM SYSTEM



Caractéristiques techniques

Carte électronique de gestion et de commande pour sorties de secours avec signal d'alarme.

Boîtier mural en ABS gris

Dimensions : mm. 240 x 150 x 48

Alimentation carte : 12 Vca/cc

Circuit de recharge intégré pour pile tampon

Signal d'alarme lumineux et sonore intermittent

Temporisations réglables :

- Durée de l'alarme avant sa réinitialisation automatique réglable de 5 à 60 secs. Arrêt de l'alarme à partir de la réinitialisation : durée fixe 5 secondes.

- Alarme en cas d'ouverture prolongée de la porte de 0 à 120 s.

Entrées avec contact N.O. pour :

ouverture immédiate autorisée (sans alarme)

capteur de porte

réinitialisation

Sorties avec contact N.O. à relais pour :

- alarme en cas d'ouverture non autorisée

- alarme en cas d'ouverture prolongée de la porte

- activation du système

REGLAGE DES TEMPORISATIONS

L'électronique de gestion à micro pression a à l'intérieur un système de réglage innovatif à touches qui permet d'obtenir des temporisations plus appropriées pour chaque utilisation spécifique.

Réglage des temps

Pour le réglage des temps, l'on doit presser la touche de programmation des temps. En pressant pour un instant la touche des temporisations que l'on veut régler, un led rouge s'allume en clignotant ce qui confirme le temps programmé dans la mémoire et, de façon plus spécifique:

T3 Temps d'alarme pour l'ouverture prolongée de la porte:
de 0 à 120 sec. Chaque clignotement correspond à 10 sec.
Avec T3 = 0 l'alarme n'est pas actif.
Le temps pré-réglé par défaut est de 10 sec.

T4 Temps d'alarme pour ouverture non autorisée:
de 0 à 60 sec. Chaque clignotement correspond à 5 sec.
En fermant le contact de Ouverture Immédiate avant l'ouverture,
l'on autorise l'ouverture de la porte sans alarme.
Si le contact n'est pas fermé précédemment à l'ouverture de la porte, l'alarme
se déclenche pour le temps programmé. Après cela il se reprogramme
automatiquement et repart uniquement si la porte reste ouverte.
En cas contraire, l'auto-programmation éteint l'alarme.
Par défaut le temps préprogrammé est de 5 sec.

Pour entrer dans la programmation, l'on doit tenir la touche relative pressée jusqu'à ce que le led s'allume pendant 1 seconde; après il clignote ce qui indique la programmation d'une nouvelle temporisation. Compter les clignotements et relâchez la touche quand la temporisation souhaitée a été atteinte. (Exemple: si Vous souhaitez programmer un temps de 10 secondes, sachant que le temps préprogrammé est de 5 secondes, tenez la touche pressée jusqu'à n. 2 clignotements). Le led clignote à nouveau pour confirmer les secondes qui ont été programmées.
Pour obtenir une temporisation = 0, il suffit de relâcher la touche après 1 seconde de l'allumage du led.

