

PRECAUZIONI PER INSTALLATORI ED UTILIZZATORI FINALI

- Protezione dall'acido tannico: nelle finestre e porte-finestre in legno di rovere o altre essenza con un elevato contenuto di tannino, assicurarsi che questo non possa evaporare dal legno. La guarnitura non deve avere contatto diretto con una superficie del legno non trattato.
- Protezione da sigillante: non utilizzare mai sigillanti a reticolazione acetica o contenenti altre sostanze aggressive, ad esempio acido formico o acetico, composti di ammoniaca, aldeide, fenoli, cloro, tannino ecc., perché sia il contatto diretto con il sigillante che i vapori di queste sostanze possono aggredire la superficie dei particolari.
- Durante i lavori in genere, demolizione, ristrutturazione, realizzazione di intonaci e tinteggiatura, riparare le guarniture (comunque tutti i nostri prodotti) dal contatto con polveri, calce, intonaco, tempere e smalti vari. Fare aerare bene il locale prima di togliere le protezioni, il consiglio se possibile sarebbe di montare le guarniture dopo aver eseguito i lavori e dopo essersi assicurati che il locale sia stato ben aerato.
- Pulizia e protezione da detergenti aggressivi contenenti acidi: pulire le guarniture esclusivamente con panno morbido e detergenti a pH neutro diluito. Non usare mai detergenti o abrasivi aggressivi contenenti acidi. Questi potrebbero danneggiare le guarniture.

La non osservanza delle suddette indicazioni può causare danni irreparabili al prodotto.